

FACIT SERVICE-INSTRUKTIONEN

Inhaltsverzeichnis

Modell TK

- 10. Einstellung
 - 10,1 Zifferntaste gegen Einstellarm
 - 10,2 Einstellscheibe und Rechenscheibe
 - 10,3 Justierung der Tasteneinstellung. Der Einstellrotor
 - 10,4 Justieren der Tasteneinstellung. Länge der Einstellarme
 - 10,5 Justierung der Zugsbewegung der Einstellarme

- 11. Rechnen und Zehner-Ueberführung
 - 11,1 Ueberführung im Produktregister
 - 11,2 Ueberführung im Quotientenregister
 - 11,3 Justierung der Rechenlage des Einstellrotors
 - 11,4 Justierung der unteren Stoppschraube
 - 11,5 Justierung der oberen Stoppschraube
 - 11,6 Seitliche Lage des Uebertragungsrotors
 - 11,7 Abhilfe der Uebertragungsfehler

- 12. Schrittverschiebung
 - 12,1 Schrittverschiebung mittelst Zifferntaste
 - 12,2 Justierung der Auslösung
 - 12,3 Schrittverschiebung mittels Linksschritt-Taste
 - 12,4 Tabulator und Sperranordnung für den Rotorbügel
 - 12,5 Justierung der Sperranordnung für den Rotorbügel
 - 12,6 Schrittverschiebung mittelst der Rechtsschritt-Taste
 - 12,7 Justierung des Anchlages auf der Schiene 1981

- 13. Quotientenwerk-Umschaltung
 - 13,1 Quotientenwerk-Umschaltung Mod. TK
 - 13,2 Justierung des Hebearmes 856
 - 13,3 Quotientenwerk-Umschaltung, Mod. NEA und ESA

- 14. Mitnehmer und Schaltstange
 - 14,1 Aufhängung des Mitnehmers 663
 - 14,2 Justierung der Seitenlage für den Mitnehmer 663
 - 14,3 Einkuppeln der Steuerstange und des Mitnehmers
 - 14,4 Justierung des Hebearmes 1043
 - 14,5 Einschaltung der Steuerstange und Mitnehmer mittels der Links- und Rechtsschrittstasten
 - 14,6 Einschaltung der Steuerstange und des Mitnehmers mittels Tabulatortaste
 - 14,7 Justierung des Winkelstückes 1055 auf Teil 756

- 15. Die Funktionen des Rotornullstellers
 - 15,1 Die Rückführung des Einstellrotors, TK
 - 15,2 Rückführung des Einstellrotors. NEA und ESA
 - 15,3 Justierung der Rückführung des Einstellrotors
 - 15,4 Nullstellung des Einstellrotors
 - 15,5 Justierung des Nullstellungsarmes 811
 - 15,6 Nullstellung von Steuerstange und Mitnehmer
 - 15,7 Justierung des Auslösungshakens 829
 - 15,8 Sperrvorrichtung für die Zifferntaste

- 16. Nullstellung der Ziffernräder
 - 16,1 Nullstellung der Ziffernräder
 - 16,2 Justierung der Nullstellung der Ziffernräder

- 17. Sperrarm 1497
 - 17,1 Sperrarm 1497
 - 17,2 Justierung des Sperrarmes 1497